



WillGym Pflegehinweise und Garantiebestimmungen (für die Modelle S, Q & HT)

Damit dein WillGym möglichst viele Jahrzehnte lang hält, geben wir dir diese Pflegehinweise an die Hand. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es nicht immer einfach ist, den Pflegehinweisen regelmäßig nachzugehen. Aber sie sind wichtig – genauso wichtig wie dein regelmäßiges Training. Also, halte dein WillGym fit. Wir wünschen dir und allen WillGymmern viel Spaß!

Jürgen & Martin - Gründer von WillGym

Wöchentlich

Nach Vogel-Kot absuchen und mit Seifenwasser entfernen. Dabei bitte Schutzhandschuhe (am besten Einweg Handschuhe) tragen. Kontrollieren, ob die Abdeckung der Bauch-Rücken Auflage richtig sitzt (anbei).

Alle 2 Monate

Die Polsterung der Bauch-Rücken Auflage (Q & HT) alle 2 Monate mit Imprägnier Mittel besprühen und mit Baumwolltuch verteilen.

Alle 6 Monate

Alle Schrauben nachziehen / Kontrolle / 17er und 24 Maulschlüssel (Stellfüße beim Q / HT). Wenn die Unterlegscheiben aus Kunststoff beim Nachziehen kaputt gehen, diese bitte austauschen.

Edelstahlteile: Regelmäßig einsprühen

Sichtprüfung aller verzinkten Teile. Wenn kleine Roststellen zu sehen sind, muss Zinkfarbe auf die entsprechenden Stellen. Bitte Info an die WillGym GmbH per info@willgym.de.

Bei Frost

Bei Frost kann es sein, dass sich die verstellbaren Teile der Bauch-Rücken Einheit (Q & HT) nicht oder nur sehr schwer bewegen lassen. In diesem Falle mit ein Enteisungsspray (gibt es im Baumarkt) einsprühen.

Die WillGym Garantie

- Bitte unbedingt die oben genannten Pflegehinweise beachten.
- Produkt Garantie von 8 Jahren auf alle festen Stahlteile gegen Durchrostung.
- Produkt Garantie von 2 Jahren auf alle beweglichen Teile, Polsterungen und Holz.